

Monteringsanvisning backventil JCH type 2290 og type 2294

Type 2290:

1. Backventilen kan monteres valfrit inbyggnadsläge.
2. Pil på backventilen indikerar flödesriktningen.
3. Undvik att klämma backventilen i skruvstäd eller med rörtang.
4. Använd fast nycklar eller skiftnyckel.
5. Efter montage kontrollera for läckage.



Type 2294:

1. Kapa kopparröret vinkelrät med röravskäre.
2. kontrollera at röret er fritt från repor.
3. Avlägsna grader både utvändigt och invändigt.
4. Stödhylsa ska användas tillsammans med mjuka och halvhårda kopparrör.
5. Ingen stödhylsa til hårda kopparrör.
6. Pil på backventilen indikerar flödesriktningen.
7. Skjut in röret i kopplingen till stopp.
8. Dra mutteren för hand, därefter dragas mutteren 1¼ varv for DN12-DN22 och 1 varv for DN28, mutteren dragas med fastnyckel eller skiftnyckel.
9. Efter montage kontrollera for läckage.

