



Monteringsanvisning backventil JCH typ 2270



Type 2270:

1. Backventilen kan monteras i valfritt inbyggnadsläge.
 2. Pil på backventilen indikerar flödesriktningen.
 3. Undvik att klämma backventilen i skruvstäd eller med rörtång.
 4. Använd fast nycklar eller skiftnyckel.
 5. Efter montage kontrollera för läckage.
- Typ 2270 finns i flertal olika längder och dimensioner
 - Kontrollproppen är lättillgänglig, så backventilen enkelt kan kontrolleras
 - För användning till både kallt och varmt vatten