



Installationsanvisning backventil JCH typ 2297



Typ 2297:

1. Vid skifte av befintligt förlängningsstycke eller montering av ett förlängningsstycke med kontrollerbar backventil, t.ex. vid byte av vattenmätare som har kortare bygglängd.
 2. Montera av befintlig förlängningsstycke, finns avstängningsventiler stäng dessa först
 3. Kontrollera att dimension och längd stämmer med önskat mått
 4. Montera dit förlängningsstycke, använd fast nyckel eller skiftnyckel för att dra åt
 5. Efter montage kontrollera för läckage
- Monteras i mätarkonsolen efter vattenmätaren
 - Säkrar mot återströmning kategori 2 i enlighet med SS-EN 1717
 - Vid montering av en kortare mätare än den existerande uppnås korrekt återströmningsskydd med hjälp av detta unika förlängningsstycke utan att ändra något på befintlig installation
 - Förlängningsstycket kan levereras i flera dimensioner och längder
 - För användning till både kallt och varmt vatten

Installationsanvisning gäller för nedan dimensioner:

Beställnings nr.	RSK nr.	DN mm	RG1 "	RG2 "	L mm	L1 mm	L2 mm	NV mm	Propp stk	Teoretisk vikt kg
484911-006	5014077	20	¾	¾	68	12	56	32	1	0,2
484911-008	5014078	25	1	1	68	12	56	39	1	0,33
484911-108	5014079	25	1	1	68	12	56	39	2	0,32
484911-085	5014080	25	1	1	93	12	81	39	1	0,43
484911-185	5014081	25	1	1	93	12	81	39	2	0,43
484911-090	5014082	25	1	1	98	12	86	39	1	0,45
484911-190	5014083	25	1	1	98	12	86	39	2	0,45