



Installationsanvisning backventil JCH typ 2296



Type 2296:

1. Vid skifte av befintlig förskruvning till förskruvning med kontrollerbar backventil
 2. Montera av befintlig förskruvning, finns avstängningsventiler stäng dessa först
 3. Kontrollera att dimension och längd stämmer överens
 4. Montera dit förskruvningen, använd fast nyckel eller skiftnyckel för att dra åt
 5. Efter montage kontrollera för läckage
- Monteras i mätarkonsolen efter vattenmätaren
 - Monteras i nya och existerande installationer
 - Säkrar mot återströmning kategori 2 i enlighet med SS-EN 1717
 - Används vid byte av mätare där den existerande förskruvningen skiftas
 - Typ 2296 finns i flertal olika längder och dimensioner
 - Backventilen samt kontrollproppen är lättillgängliga, så backventilen enkelt kan kontrolleras
 - För användning till både kallt och varmt vatten

Installationsanvisning gäller för nedan dimensioner:

Beställnings nr.	RSK nr.	DN mm	RG1 "	RG2 "	L mm	NV mm	Teoretisk vikt kg
484910-304	5014071	15	¾	½	40	30	0,1
484910-306	5014072	20	1	¾	50	37	0,19
484910-106	5014073	20	1	¾	80	37	0,24
484910-308	5014074	25	1¼	1	60	46	0,33
484910-310	5014075	32	1½	1¼	73	52	0,48
484910-311	5014076	40	2	1½	83	65	0,71