


Monteringsanvisning Folie

Bostik Universal VTgF vägnära brunnar Unidrain 1004



Rengör brunnen med Scotch Brite och T-röd



Klipp till Bostik brunnsmanschett enligt bilden. Låt manschetten gå fram till 20 mm från brunnshålet.

Självhäftande brunnsmanschett (1500 x 200 mm) art.nr: 5205



Montera manschetten noga och gnid fast ordentligt



Applicera Bostik Foil Seal Universal på brunnsmanschetten. Undvika att få lim över brunnsflänsen



Drag ut limmet med en limspridare för att få en jämn fördelning



Applicera Bostik Membrane Universal på golvytan med en limspridare eller roller. Åtgång ca. 0,4 kg/m².



Montera Bostik Tätskiktfolie Universal i det våta limmet. Gnid fast folien ordentligt med lämpligt verktyg. Undvik blåsor under folien.

Plattsättning efter 12 tim.