

Instruktion montering och hantering råspontluckor

Monteringsanvisningen gäller för följande artiklar

- Underlagsspontlucka 20x540 G4-3 Gran
- Underlagsspontlucka 23x540 G4-3 Gran

Skydda mot fukt och sol

- Täck luckpaketen. Väta kan ge fukt- och mögelskador. Även ändträet bör skyddas av täckmaterial.
- Lägg virket 15-30 cm över mark. För tätt skydd ger kondensfukt som ökar skaderisken. Täck träet så att luft kan cirkulera.

Montageanvisningar

- Kontrollera att inga luckor är skadade.
- Kontrollera fukten. Målfuktkvot för luckorna är 16 %. (Medelvärde mellan 13 %-18 %).
- Råspontluckorna ska endast monteras vid uppehållsväder och täckas snarast. Undvik kondensluft inifrån huset och fuktig uteluft genom att ventileras och avfukta.
- Slå noga ihop råspontluckorna för att undvika att spalt bildas vid eventuell rörelse i luckan. Detta kan ske när luckan torkar efter montering.
- Montera luckan med den spikade sidan uppåt och alltid över minst 2 takstolsfack.
- Rostskyddad spik eller skruv skall spikas/skruvas mellan varje bräda och takstol. Vid skarv, 2 spik/bräda och takstol, annars 1 spik/bräda och takstol. Vi rekommenderar galvaniserad 70mm spik eller skruv.
- Säkra så att ingen kliver på lucka utanför takstolar.
- Maximalt c/c avstånd mellan takstolarna är 1200mm
- Gavelutsprång
 - Tjocklek 20 mm är beräknad att klara ett gavelutsprång på 650 mm upp till snözon 2.0
 - Tjocklek 23 mm är beräknad att klara ett gavelutsprång på 650 mm upp till snözon 2.5
 - Detta förutsätter korrekt montage och samverkan med t.ex. vindskivor och läkt. Prata med byggnadens konstruktör om du är osäker.
- Kontrollera att taket har erforderligt vindavsträvningsförband. Vid oklarheter prata med byggnadens konstruktör.

Undvik mögelangrepp

- För att undvika mikrobiell påväxt ska träytor som är utsatta för fukt eller kondens målas direkt efter montering.
- Kalla byggnadsdelar är mest utsatta t ex under takutsprång, i carportar, kallförråd etc
- För målning rekommenderas respektive färgtillverkarens system för trä i utomhusmiljö.