

Rubrik Monteringsanvisning	Reg. SSC PROTECT	Utfärdad av Fredrik Nystedt	Sida 1 av 1
	Datum 2019-12-06	Godkänd av	Bet 2

Vid infästning av brand-glaspartiet fordras speciell noggrannhet för att dess egenskaper skall säkerställas.

Lagring på arbetsplats.

Glaspartier får ej utsättas för väta eller direkt soljus, vissa glas tål ej temperaturer under -10°C. Beslag etc. som levereras separat skall förvaras inomhus.

Montering av glasparti

Fogen mellan ramprofil och vägg/tak får ej överstiga 20mm. Glaspartiet fästs i förborrade hål eller på fästpunkter som ej överstiger cc 600mm i höjdled eller 900mm i breddled. Montering av glaspartiet skall ske så att vertikala ramprofiler är i lod och rätt placerad i förhållande till färdigt golv (golvbeläggningens översida). Se exempel på anslutning mot golv. I övrigt skall anvisningarna i Hus AMA NSC.2 följas.

Om fogen mellan ramprofil och vägg är större än 20mm skall väggen påbyggas på sådant sätt att dess ljudisolerande eller brandavskiljande egenskaper ej försämras, t.ex. genom pågjutning eller påmurning.

Speciella anvisningar för brandklassade glaspartier

Drevning och tätning

Fogen skall drevas noggrant från båda sidor på stående och övre ramprofil. Bottenprofil även enligt exempel. Fogen skall vara välfylld med stenull eller därför avsett branddrev.

Om ljudkrav föreligger bör foder monteras alternativt fogning med fogmassa utföras.

Justering av glasparti

Det är inte tillåtet att företa någon form av bearbetning på glaspartiet eller dess ingående komponenter.

Garanti

Säljarens leveransgarantier gäller endast under förutsättning att denna monteringsanvisning följs.

Typgodkännande

Dessa monteringsanvisningar utgör tillhörande handling till av RISE utgivet typgodkännandebevis.

