

Monteringsinstruktion

Rektangulära kanalsystem

Grundströms kanalsystem uppfyller med sin skarvprofil europastandarden EN 1507:2006 klassificering C2 där C står för täthetsklassen och 2:an för tryckklass (+ 1000 Pa, - 750 Pa). Standarden omfattar alltså både täthet och hållfasthet.

Montering av Grundströms rektangulära kanalsystem enligt denna monteringsinstruktion innebär att systemet uppfyller täthetsklass C.

För att få ett bra resultat, se till att du har

- En välorganiserad och skyddad lagringsplats för kanaler och detaljer som skall monteras.
- Enbart oskadade produkter
- Genomfört monteringen noggrant enligt anvisningen

Förberedelser

- Använd endast kanaler och detaljer med fabriksmonterade skarvprofiler för gejdskarvning.
- Se till att förvaringen av kanaler och detaljer sker skyddat från regn och snö.
- Kontrollera att samtliga kanaler och detaljer är uppmärkta enligt vidstående. Använd inte detaljer eller kanaler som skadats på sådant sätt att systemets täthet försämras.
- Upphängningsavståndet för kanaler och kanaldetaljer oavsett dimension får ej överstiga 2400 mm. Det får dessutom aldrig vara mer än en skarv mellan två upphängningar. Upphängningen får placeras max 500 mm från skarv.

Montering av kanaler och detaljer

1. Kitta i försänkningen i hörnstycket (GOH) samt invändigt i produktens hörn.
2. Klisterlist skall bara monteras på ena sidan av de två som skall monteras ihop.
3. Pressa samman ändarna, slå på gejden.