

Badrumsmodul/installationsmodul VP-X från Veidekke Prefab AB

Modulens chassi består av fiberarmerad betong.

Golvet – Gjuts med färdigt fall uppochner i en stålform med ingjutna gänghylsor (fotankare). Tjocklek 60mm i ytterkant.

Väggar och tak – Gjuts med ingjutna svetsplåtar och lyftjärn. Tjocklek 30mm.

Väggarna bultas och limmas fast på golvet utsida. Väggar svetsas ihop i hörn med svetsplåtarna. Taket svetsas fast på väggar med svetsplåtar.

Ev kabelrör för el spåras in i väggarna. Svetsplåtar, kabelrör och hörn spacklas.

HKD-hylsor monteras på utsidan för ev infästningar. Fixturer för WC och vs monteras på utsidan av chassi.

Slangar till tappvatten samt avloppsrör monteras.

Väggarna slipas och rengörs inne i modulen. Därefter appliceras ångspärr och tätskikt med tillhörande manschetter. Taket primas och målas.

Kakel, klinker och inredning monteras.

VS i modul installeras och täthetsprovas.

En besiktning görs av arbetsledare eller projektledare innan modulen till slut plastas in med krympplast och görs redo för leverans.



