

Våra rektangulära kanaler levereras med gummipackningen färdigmonterad och varje kanalöppning är plastad. Vid lagring på arbetsplats förvaras kanalerna liggande enligt bild.



1. Förbered innan montage med att ta bort skyddsplast, kontrollera sedan att plåt, pg-skarv och gummilist inte är skadade



2. Montera enligt nedan
 - Montera kanalerna vinkelrätt mot varandra
 - Passa in skarvarna så att de ligger korrekt mot varandra på alla sidor. Slå på gejden runt om
 - Var noggrann med att gummipackningen ligger rätt innan gejderna monteras
3. Upphängning
 - Upphängningsavståndet för kanaler och detaljer får inte överstiga 2000mm oavsett dimension och det får inte vara mer än en skarv mellan två upphängningar
 - Maxavstånd från skarv till upphängning är 500mm
 - Det är inte tillåtet att lämna kanalen hängande i en skarv
 - Upphängningssystem av rätt klass skall användas för aktuellt montage
 - Sammanfogning får inte ske med andra detaljer än de som medföljer

