

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspredare.



3 - Applicera CC Höganäs FB7 Folielim på övriga väggytan som manchetten skall täcka.



4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5-Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på manchetten och CC Höganäs FB7 Folielim övrig väggyta.



6 - Montera Casco Foli 1 = Casco WetStop Foil överlappa manchetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med CC Höganäs FB44 Tublim



Övrig väggyta monteras enligt CC Höganäs Foliesystem G12b / V12-3b anvisning.

För mer info besök: www.cchoganas.se



RiSE 1002
C900217



damixa™

Höganäs
KAKEL SEDAN 1886



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.