

Montering av **Ardex tätsystem SK 100 W Tricom** på Joramark Box300

Monteringen av Joramark Box300 ska utföras enligt Joramarks monteringsanvisning. Monteringen av **Ardex tätsystem SK 100 W Tricom** utförs enligt den generella monteringsanvisningen för systemet med tillägg enligt nedan.

1.



Säkerställ att boxen är i nivå med underlaget för tät-skiktet. Slipa boxens ram med fint sandpapper. Gör rent med T-röd och låt torka.

2.



Applicera 2-komponent folielimmet Ardex 7+8/8+9 LW med pensel eller roller på väggen och på boxens ram.

3.



Skär till tätskiktsfolien så att hålet för boxen blir centrerad på våden.

Tätskiktsfolien sätts minst 30 mm in på ramen, fram till kanten där serviceluckan ska monteras (boxens nerfasning). Arbeta bort blåsor och veck med en spackel.

Försegla kanten mellan boxen och tätskiktsfolien med Ardex 7+8/8+9 LW.

Ingående komponenter:	Rekommenderade verktyg:
- T-röd	- Roller
- Ardex SK 100 W Tricomduk	- Pensel
- Ardex 7+8/8+9 LW Folielim	- Plastspackel

Datum för av RISE godkänd provning av kombination box och tätskikt: 2022-06-15