


Notera: Felaktig installation eller skadad produkt kan leda till att slangens eller anslutningen inte fungerar som den ska, vilket kan leda till ett okontrollerat vattenflöde. Detta kan orsaka omfattande och kostsam översvämning eller vattenskada, speciellt om läckaget inte upptäcks och kan stoppas snarast.

	PLATINOX® NEOFLEX® WC-SLANG PARINOX® FLEXCORE®	SUPERCOATING	LAVINOX MIXINOX NYLONFLEX	AVC AVT SAEPAR	ST NW	SICHERSAS DN8-DN13	VX PGN	SIM-G SUPERGAS by PARIGI®	GD RC	TAM	CRG	KITCHEN-FLEX SILICONE PRO GLIDEFLEX®	CHROMALLEX® METALLIC SMOOTH SPIRAL SUPREME
	Innan installation av slangens, kontrollera att båda hylsorna har pressats korrekt.	•	•	•	•	•					•	•	•
	Slangen ska, efter kopplingen, vara rak motsvarande längd som en och en halv diameter av slangens ytterdiameter.	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	Slangen får inte böjas mer än den radie som anges i slangens tekniska datablad.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Slangen ska monteras utan dragbelastning.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Slangen ska monteras utan vridning.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Anslutning av elektrisk utrustning i närhet av slangens ska ske med jordning.							•					
	MDG-MDB koppling får endast appliceras på kopparrör med minimum godstjocklek 0,75 mm. MDG-MDB kopplingen ska spännas med en kraft mellan 25 till 35 Nm.	•	•									•	•
	AVC-Z slangar med galvaniserad stålomflätning får inte installeras i fuktig miljö, de får heller inte isoleras.			•									
	Efter användning ska vattentillförseln till slangens stängas av, annars förblir slangens trycksatt.		•										
	Skydda slangens från skador: - Undvik kontakt med extrem värme (över 150°F / 65,6°C) - Undvik kontakt med hushållskemikalier, såsom t ex blekmedel. - Använd inte kemiska rengöringsmedel eller slipmedel, rengör endast med en våt trasa.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kontrollera att slangytan inte påvisar brännskador / överhettningsspår och att slangmaterialet inte ser försämrat ut, har åldrats eller har hårdnat.					•							
	Kopplingarna på slangens ska dras åt med fast nyckel eller skiftnyckel.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Undvik att beröra slangens med vassa föremål.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Anslut aldrig två eller flera slangar till varandra.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Flexibla slangar ska installeras på ett sådant sätt att inspektion och eventuellt utbyte är möjligt när som helst. Speciellt i inbyggda installationer (t ex i toalett-cisterner, i bubbelbadkar och i duschväggar). Där är det nödvändigt med en inspektionslucka som möjliggör eventuell demontering av den flexibla slangens.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Aterkommande kontroll. Ersätt slangens om: - den läcker. - det finns rost, korrosion eller något annat tecken på skada. - omflätningen glesnar.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sätt på vattnet och kontrollera så att slangens är tät. Vid läckage; prova att spänna koppling max 1/8 varv till, efter att ha kontrollerat att tätningen ligger rätt och är korrekt komprimerad. ÖVERSPÄNN INTE. Fortsatt åtdragning hjälper inte och kan orsaka skada. Om läckage fortsätter, stäng vattenflödet och kontrollera om slangens packning och omflätning har skador eller smutspartiklar. Vid fortsatt läckage, byt slang.	•	•	•	•		•			•		•	•