



Installationsanvisning backventil JCH typ 2298



Typ 2298:

1. Vid skifte av befintligt teleskopiskt passtycke eller montering av ett teleskopiskt passtycke med kontrollerbar backventil även kallad teleskopisk mätarkoppling
 2. Montera av befintlig mätarkoppling, finns avstängningsventiler stäng dessa först
 3. Kontrollera att dimension och längd stämmer med önskat mått
 4. Montera dit mätarkoppling, använd fast nyckel eller skiftnyckel för att dra åt
 5. Efter montage kontrollera för läckage
- Monteras i mätarkonsolen efter vattenmätaren
 - Säkrar mot återströmning kategori 2 i enlighet med SS-EN 1717
 - Kan bytas i existerande installation i samband mätarutbyte
 - Mätarkopplingen typ 2298 ersätter befintlig mätarkoppling och monteras utan att någon ändring behöver göras i befintlig installation
 - Levereras med union/invändig gänga i ett flertal storlekar och längder
 - Backventilen samt kontroll-proppen är lätt tillgängliga så man enkelt kan kontrollera dess funktion
 - Kontrollera att diameter och längd av existerande stycke motsvarar diameter och längd av typ 2298
 - För användning till både kallt och varmt vatten

Installationsanvisning gäller för nedan dimensioner:

Beställnings nr.	RSK nr.	DN mm	RG "	DIM	L mm	L1 mm	NV mm	Teoretisk vikt kg
484913-104	5014123	15	1	19,9	70	41	37	0,2
484910-906	5014124	20	1	24,9	64	36	37	0,2
484910-908	5014125	25	1¼	30,6	76	44	46	0,33
484910-911	5014126	40	2	47	84	50	65	0,77