



# Kiilto KeraSafe+ Foliesystem

## ANSLUTNING TILL GOLVBRUNN UNIDRAIN RÄNNA/HÖRNBRUNN

I denna monteringsanvisning visas anslutning till golvbrunn av fabrikat Unidrain ränna/hörnbrunn. På [www.kiilto.se](http://www.kiilto.se) finns monteringsanvisningar för andra fabrikat av golvbrunnar, väggnära golvbrunnar och VVS-produkter som respektive leverantören anser är lämpliga för Kiilto KeraSafe+ Foliesystem. Särskilt regelverk för VVS-produkter och väggnära golvbrunnar kan rekvideras från Byggkeramikrådets hemsida [www.bkr.se](http://www.bkr.se) eller Säker Vattens hemsida [www.sakervatten.se](http://www.sakervatten.se).

### INNAN DU STARTAR

Rengör golvbrunnen från spackelrester. Slipa golvbrunnensflänsen med fint sandpapper (100 korn). Avslutningsvis rengörs golvbrunnen med sprit.



### PRIMA UNDERLAGET

1. Prima underlag med Kiilto Pro KeraPrimer alternativt Kiilto PrimerOne. Undvik primer på golvbrunnensflänsen. Låt torka.

*OBS! När Kiilto M1000 ECO används ska underlaget **inte** primas.*



### APPLICERA TÄTNINGSLIM

2. Applicera Kiilto KeraSeal tätningslim på golvbrunnensflänsen 2 cm fram till utloppet och upp på vägg med 10 cm. Säkerställ 100% vidhäftning.



### APPLICERA MONTERINGSLIM

3. Applicera monteringslim\* på övriga golvytan dock inte ut på golvbrunnensflänsen som är limmad med Kiilto KeraSeal tätningslim.



### MONTERA KERASAFE+ VÅD

4. Rulla ut Kiilto KeraSafe+ våden direkt i vått lim. Tryck fast Kiilto KeraSafe+ våden med en plastsäck, säkerställ 100% vidhäftning.



### JUSTERA INNERHÖRN

5. Klipp upp och skär bort överflödigt Kiilto KeraSafe+ material vid innerhörnet. Tryck fast hörnet i vått Kiilto KeraSeal tätningslim.

\*Monteringslim: Kiilto Pro KeraSafe Speed, Kiilto Pro KeraSafe Dual, Kiilto M1000 ECO eller Kiilto K2



### **SKÄR HÅL FÖR GOLVBRUNNEN**

6. Efter > 60 minuter torktid. Skär hål för golvbrunnen längs med golvbrunnens innerkant. Följ därefter gällande monteringsanvisning där alla överlapp limmas med Kiilto KeraSeal tätningslim.

**RI.**  
**SE**

Certifikat SC0312-18