

PÅSFILTER

Din installations- och underhållsguide.

Instruktioner för hantering

- Hantera filtren varsamt för att undvika skador. Lyft alltid filtren i deras ramar, inte i filtermediet.
- Förvara filtren i sina förpackningar så länge som möjligt under installationen för att minimera risken för skador.
- Använd lämpliga skyddskläder, t.ex. handskar och masker, vid hantering av använda filter för att undvika kontakt med föroreningar.

Instruktioner för installation


- Filter ska installeras med vertikala (upprättstående) påsar för att säkerställa korrekt luftflöde.
- Se till att påsarna inte kläms, slits eller skadas på annat sätt under installationen. Om tätningslister används, montera dem efter behov för att förhindra läckage.
- För system med monteringsramar eller skenor, se till att packningen är korrekt placerad och att filtren är ordentligt låsta på plats utan att filterpåsarna kläms.
- Undvik kontakt mellan vassa kanter och filterpåsar under och efter installationen.

Avfallshantering av använda filter

- Använda filter kan innehålla skadliga ämnen efter service. Om de har använts i applikationer med potentiellt skadliga föroreningar ska de kasseras som industriellt specialavfall, i enlighet med de officiellt erkända bestämmelserna i respektive land.

Försiktighetsåtgärder för hälsa och säkerhet

- ⚠ Vid byte av filter ska lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) användas, inklusive FFP2-mask, ögonskydd, gummi-/nitrilhandskar och skyddsdräkt.
- ⚠ Överväg att använda självhäftande tejp för att tät eventuella luckor för ytterligare säkerhet under filterbytet.
- ⚠ **Installera aldrig ditt påsfilter med påsarna liggande platt.**



Instruktioner för förvaring



Förvara filtren i originalförpackningen på en ren och torr plats.



Förvara filtren skyddade från direkt solljus.



Förvara filtren på en frosthfri plats vid temperaturer som inte överstiger 70°C (158°F).



Rekommenderad lagringstid bör inte överstiga 12 månader för att säkerställa optimal prestanda.

Utbyte och underhåll




Filter betraktas som förbrukningsartiklar och ska inte återanvändas eller tvättas. Kassera använda filter i enlighet med lokala bestämmelser.



Vid byte av filter ska ventilationssystemet stängas av och det gamla filtret tas bort försiktigt.



Installera det nya filtret försiktigt och se till att det sitter ordentligt och säkert i filterhuset. Starta om ventilationssystemet efter att ha kontrollerat att alla komponenter sitter ordentligt på plats.



SYNTETISK → Drop Safe - FP40 - FP50 - K+ - K50 - KS - PFL PTL DS - PHL - Plusair ISO COARSE
Plusair ePM10 50% - Plusair ePM10 60% - PPL DS - PPL/PPS - PTL - HSP500 - SGK GK

GLASFIBER → G - SG - SGK GK

NANOWAVE → NW - NWES - NWES98 PLUS - TNWES